



MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG MC R4

MC R4



Dieses Handbuch ist für folgende Typen geeignet:

- MC R4 (01040523)

Dokumentnummer: 84203101 E1

Motorsteuerung zur
Ansteuerung und
Einzelbedienung
von 4 Sonnenschutz-
anlagen.

RELAY Relais

Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Mängeln führen,
die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



INHALT

■ Sicherheitshinweise	2
■ Technische Daten	3
■ Anschlussplan	4

SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Sicherheitshinweise sind Bestandteil des Produktes und müssen vor Montage, elektrischem Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb vollständig gelesen und verstanden werden.

- Die Motorsteuerung MC R4 ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen: Steuerung von bis zu vier elektrisch betriebenen Sonnenschutzanlagen (z. B. Rollläden, Jalousien, Screens) mit 230 V AC-Antrieben.
- Installation, Anschluss und Inbetriebnahme dürfen ausschließlich durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Es sind alle einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere DIN VDE 0100/0700, die Vorschriften der örtlichen Energieversorger sowie die Unfallverhütungsvorschriften.
- Die Steuerung ist vor der Installation auf Beschädigungen zu prüfen. Bei festgestellten Schäden darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Änderungen oder Modifikationen an der Steuerung sind unzulässig und führen zum Erlöschen von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen.
- Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass diese Sicherheitshinweise an alle nachfolgenden Nutzer weitergegeben werden.

KRITISCHE WARNHINWEISE



GEFAHREN DURCH ELEKTRISCHEN STROM | GEFAHR – Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.


Vor Montage und Arbeiten am Gerät Netzspannung vollständig abschalten.



GEFAHREN DURCH FALSCHES SCHALT-FOLGEN UND UMSCHALTZEITEN **VORSICHT** – Sachschäden durch zu kurze Umschaltzeiten.



GEFAHREN DURCH BEWEGTE SONNENSCHUTZANLAGEN | WARNUNG – Verletzungsgefahr durch Quetschen, Scherstellen oder unkontrollierte Bewegungen.



HINWEIS

Die vollständigen Sicherheitsanweisungen finden Sie unter: www.vestamatic.com/safety



SCAN ME


SUPPORT/KONTAKT

Vestamatic International GmbH
 Am Tannenbaum 2 | 41066 Mönchengladbach
 E-Mail: info@vestamatic.com

TECHNISCHE DATEN

KURZBESCHREIBUNG

- Motorsteuerung für vier Antriebe von Sonnenschutzanlagen
- Standard 3-Draht-Zentraleingang
- Direkte Anschlussmöglichkeit für vier 230VAC-Motoren
- Anschlussmöglichkeit für vier mechanisch verriegelte Einzeltaster
- Anschlussmöglichkeit eines Gruppentasters
- Getrennte Anschlussstellen für Weiterleitung Zentralbefehl,
- Gruppenbefehl und Netzausgang

PARAMETER	WERT
Betriebsspannung	230VAC, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung	2,5 kV
Leistungsaufnahme	1,8 W
Ausgang	230VAC, 50 Hz
Schaltleistung	250VAC, 4A, $\cos \varphi \geq 0,8$ ind.
Betriebstemperaturbereich	0 °C (32 °F) to +40 °C (104 °F)
Schutzart	IP 54
Verschmutzungsgrad	2
Maße (L × W × H)	170 × 135 × 80 mm
Konformität	

ANSCHLUSSPLAN

MC R4

