



## MONTAGE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING MC R4

MC R4



Deze handleiding is geschikt voor de volgende typen:

- MC R4 (01040523)

Handleidingsnummer: 84203101 E1

Motorbesturing voor  
het aansturen en indi-  
vidueel bedienen van 4  
zonweringen.

RELAY Relais

Lees deze handleiding voordat u met de installatie begint.  
Het niet naleven van de instructies kan leiden tot defecten die niet  
onder de garantie vallen.  
Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.



Manual EN



Manual NL

## INHOUD

■ Veiligheidsinstructies	2
■ Technische gegevens	3
■ Aansluitschema	4

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Deze veiligheidsinstructies maken integraal deel uit van het product en moeten vóór montage, elektrische aansluiting, ingebruikname en gebruik volledig worden gelezen en begrepen.

- De motorcontroller MC R4 is uitsluitend bestemd voor het beoogde gebruik: het aansturen van maximaal 4 elektrisch aangedreven zonweringsinstallaties (bijv. rolluiken, jaloezieën, screens) met 230 V AC-motoren.
- Installatie, aansluiting en ingebruikname mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Alle geldende wetten, normen en voorschriften moeten worden nageleefd, in het bijzonder DIN VDE 0100/0700, voorschriften van het lokale energiebedrijf en de geldende veiligheidsvoorschriften.
- De controller moet vóór installatie worden gecontroleerd op beschadigingen. Bij vastgestelde schade mag het apparaat niet in gebruik worden genomen.
- Wijzigingen of modificaties aan de controller zijn niet toegestaan en leiden tot het vervallen van garantie- en aansprakelijkheidsaanspraken.
- De exploitant dient ervoor te zorgen dat deze veiligheidsinstructies aan alle volgende gebruikers worden doorgegeven.

### KRITISCHE WAARSCHUWINGEN



**GEVAREN DOOR ELEKTRISCHE STROOM | GEVAAR** – levensgevaar door elektrische schok.

Vóór montage en werkzaamheden de netspanning volledig uitschakelen.



**GEVAREN DOOR ONJUISTE SCHAKELTIJDEN EN OMSCHAKELVOLGORDE VOORZICHTIG** – Risico op schade door te korte omschakeltijden.



**GEVAREN DOOR BEWEGENDE ZONWERINGSINSTALLATIES**

**WAARSCHUWING** – gevaar voor beknelling, snijpunten of ongecontroleerde bewegingen.



### ERWIJZING

De volledige veiligheidsinstructies vindt u onder: [www.vestamatic.com/safety](http://www.vestamatic.com/safety)



SCAN ME


## ONDERSTEUNING/CONTACT

Vestamatic International GmbH  
 Am Tannenbaum 2 | 41066 Mönchengladbach  
 E-Mail: info@vestamatic.com

## TECHNISCHE GEGEVENS

### KORTE BESCHRIJVING

- Motorbesturing voor vier aandrijvingen van zonweringsystemen
- Standaard 3-draads centrale ingang
- Directe aansluitmogelijkheid voor vier 230 VAC-motoren
- Aansluitmogelijkheid voor vier mechanisch vergrendelde individuele drukknoppen
- Aansluitmogelijkheid voor een groepsdrukknop
- Gescheiden aansluitpunten voor doorgifte van het centrale commando, het groepscommando en de netuitgang

PARAMETER	WAARDE
Bedrijfsspanning	230VAC, 50 Hz
Nominale overspanningscategorie	2,5 kV
Vermogensopname	1,8 W
Uitgang	230VAC, 50 Hz
Schakelvermogen	250VAC, 4A, $\cos \varphi \geq 0,8$ ind.
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C (32 °F) to +40 °C (104 °F)
Beschermingsgraad	IP 54
Vervuilinggraad	2
Afmetingen (L × W × H)	170 × 135 × 80 mm
Conformiteit	

# INSTALLATIE / AANSLUITSCHEMA

MC R4

